

Opstart af Samsung FJM (multisplit) anlæg

Samsung FJM-systemer kræver ikke separate kommunikations kabler til hver indedel. Kommunikationen kan trækkes på F1/F2 i serie imellem alle indedele. Samsungs FJM-systemer kan automatisk tjekke og adressere systemet efterfølgende.

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at adressere systemet manuelt. Denne guide forklarer begge fremgangsmåder. Yderligere information om systemet findes i den medfølgende installationsmanual.

Automatisk adressering:

Den automatiske opstartsfunktion fungerer bedst ved omgivelsestemperaturer over 16°C ved indedelene samt +5°C ved udedelen.

Når installationen er udført og der er åbnet for kølemidlet må der tændes for strømmen til systemet. Displayet i udedelen vil herefter tænde. **Når displayet viser "E199" må der trykkes på K1.**

Systemet vil herefter starte op i køl eller varme, afhængigt af udetemperaturen og selv finde de installerede indedele. Displayet viser forskellige tal der indikerer indelens position i forhold til rørportene.

Auto adressering tager 5-50 min. Når systemet er klar vil adresserne på de tilsluttede indedele blinke i displayet. eks. "AD 01". De tilsluttede indedele vil efter endt auto adressering gå i standby mode.

Anlægget kan nu tages i drift.

Skulle der stå en fejl i displayet på udedelen som eks. E199, kan man manuelt adressere anlægget.

Manuel adressering:

Denne mini guide tager udgangspunkt i opsætning via den trådløse fjernbetjening, hvor der sendes en adresse kode til inddelens IR modtager.

For at kunne udføre manual adressering skal man vide hvilken inddel som hører til de enkelte rørporte, da de definerer adressen på inddelen.

1. Udtag batterierne således at displayet slukker.
 2. Hold knapperne temp + & - inde og indsæt batterierne igen.
 3. Displayet viser nu **AUTO-ON-00**, dette er startskærmen.
 4. *Displayet ændres via fan eller WindFree knappen (afhængigt af fjernbetjeningen).* Tryk på denne således displayet viser **AUTO-ON-A1**.
 5. Tryk nu på knappen *Mode* to gange, displayet viser nu **DRY-ON-00**
 6. Tryk igen på *fan* eller *WindFree knappen* således at displayet ændrer sig, så det passer med adressen til porten hvorpå rørene sidder monteret. *Eks. Port C, display = DRY-ON-20*
Info: Port adresse: Port A=00, Port B=10, Port C=20, Port D=30, Port E=40
- DET ER VIGTIGT, AT DETTE ER KORREKT INDTASTET!**
7. For at sende disse oplysninger til inddelen, trykkes der på ON/OFF-knappen 2 gange. Anlægget vil bekræfte ændringen med to forskellige lyde, ét for hvert tryk.

For at afslutte den manuelle adresseringen, udtag batterierne og indsæt dem når displayet slukker.